


EN 25

EN 25 mit Ein- / Ausschalter



S1 - Ein- / Aus über Ausschalter


S1 - Ein- / Aus über Thermostat TH ...

S1 - Ein- / Aus über Hygrostat HY 5

S1 - Ein- / Aus über Luftqualitätsregler EAQ 10

* - Leitung nur für Klappe MK...

EN ... mit Stufenschalter FS 4




FS 4 - Stufenschalter (2 Drehzahlen)

* - Leitung nur für Klappe MK...

EN 25


EN 25 mit 5-Stufentransformator TRE



TRE - 5-Stufentransformator (Ein-/Aus, 5 Drehzahlen)

* - Leitung nur für Klappe MK...

EN 25 mit 5-Stufentransformator TRE...S und 5-Stufenschalter ESS 20



TRE...S - 5-Stufentransformator (Schaltschrank)

ESS 20 - 5-Stufenschalter (Ein-/Aus, 5 Drehzahlen)

* - Leitung nur für Klappe MK...