


EN 31

EN 20, EN 25, EN 31 mit Ein- / Ausschalter



S1 - Ein- / Aus über Ausschalter


S1 - Ein- / Aus über Thermostat TH ...

S1 - Ein- / Aus über Hygrostat HY 5

S1 - Ein- / Aus über Luftqualitätsregler EAQ 10

* - Leitung nur für Klappe MK...

EN 20, EN 25, EN 31 mit Stufenschalter FS 4




FS 4 - Stufenschalter (2 Drehzahlen)

* - Leitung nur für Klappe MK...

EN 31


EN 20, EN 25, EN 31 mit 5-Stufentransformator TRE



TRE - 5-Stufentransformator (Ein-/Aus, 5 Drehzahlen)

* - Leitung nur für Klappe MK...

EN 20, EN 25, EN 31 mit 5-Stufentransformator TRE...S und 5-Stufenschalter ESS 20



TRE...S - 5-Stufentransformator (Schaltschrank)

ESS 20 - 5-Stufenschalter (Ein-/Aus, 5 Drehzahlen)

* - Leitung nur für Klappe MK...