


BK 20

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Wendeschalter FS 6, FS 7




BK 20

FS 6 - Stufenschalter (2 Drehzahlen, Ent-/Belüftung)

FS 7 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung)

* - Leitung nur für Klappe MK...

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Wendeschalter FS 6, FS 7




FS 6 - Stufenschalter (2 Drehzahlen, Ent-/Belüftung)

FS 7 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung)


* - Leitung nur für Klappe MK...

BK 20

BK mit Wandeinbau-Ventilator EN... und Drehzahlsteller ST




BK mit Wandeinbau-Ventilator ENR... und Drehzahlsteller STU 2,5 in Unterputz-Installation



UWK1 - Wendeschalter Be- / Entlüftung


BK 20

BK mit Wandeinbau-Ventilator ENR... und Drehzahlsteller STU 2,5 in Unterputz-Installation



UWK1 - Wendeschalter Be- / Entlüftung


ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit 5-Stufentransformator TRE und Wendeschalter W 1, WU 1



- TRE - 5-Stufentransformator (Ein/Aus, 5 Drehzahlen)
- W 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Aufputz
- WU 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Unterputz
- * - Leitung nur für Klappe MK...


BK 20

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit 5-Stufentransformator TRE und Wendeschalter W 1, WU 1



- TRE - 5-Stufentransformator (Ein/Aus, 5 Drehzahlen)
- W 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Aufputz
- WU 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Unterputz
- * - Leitung nur für Klappe MK...


ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit 5-Stufentransformator TRE und Wechselschalter



- TRE - 5-Stufentransformator (Ein/Aus, 5 Drehzahlen)
- S1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung)
- * - Leitung nur für Klappe MK...

BK 20

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit 5-Stufentransformator TRE...S und 5-Stufenschalter ESS 20



TRE - 5-Stufentransformator, Schaltschrankeinbau

ESS 20 - 5-Stufenschalter (Ein/Aus, 5 Drehzahlen)

S1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung)

* - Leitung nur für Klappe MK...